


## Samsung Galaxy S8 S9

### Einstellungen: Energiesparmodus für GPS-Zeiterfassung deaktivieren



1. Einstellungen Gerätewartung auswählen
2. Akku auswählen
3. Ganz nach unten scrollen – „Nicht überwachte Apps“ auswählen
4. 3-Punkt-Menü rechts oben – Apps Hinzufügen – GPS-Zeiterfassung auswählen - OK